



www.inwema.pl , www.agregatydlabudownictwa.pl ,
www.agregatdofugowania.pl

Instrukcja obsługi - Aplikator do zapraw klejowych.



Wskazówki bezpieczeństwa

1. Należy przy wszelkich czynnościach np. mycie zasobnika na zaprawę lub wymiana „grzebień” wyciągać wtyczkę z kontaktu.
2. Przed wyciągnięciem wtyczki z kontaktu należy osuszyć ręce.

3. Podczas pracy silnika/wibratora nie wolno chwytać za pracujące się elementy itp.
4. Przed uruchomieniem urządzenia (ADZK) należy zamontować wszystkie osłony.
5. **Aplikator** do zapraw klejowych jest przeznaczony do nakładania zapraw klejowych cementowych lub podobnych.
6. Kabel zasilający/przedłużacz może być łączony tylko z wtyczką znajdującą się przy włączniku .
7. **Aplikator** do zapraw klejowych nie może być używany w otoczeniu grożącym wybuchem.
8. Należy uważać aby w obszarze działania maszyny nie znajdowały się osoby.
9. Należy chronić długie części odzieży lub długie włosy przed wkręceniem w ruchome elementy **Aplikatora**.
10. Stosuj odpowiednie ubranie robocze. Nie należy nosić luźnej biżuterii. Zalecany jest używanie gumowych rękawiczek oraz antypoślizgowego obuwia roboczego
11. Należy używać okularów ochronnych.
12. Należy chronić kabel zasilający przed przetarciem lub przecięciem. Nie należy ciągnąć za kabel i należy chronić przed zabrudzeniem olejami, i wysoką temperaturą.
13. Należy zachowywać pozycję roboczą stabilną i pionową. Należy unikać zbytniego wychylania, pochylania się aby nie stracić równowagi.
14. Stosowanie kabla zasilającego/przedłużacza na zewnątrz może być tylko używane przy pomocy do tego przystosowanych kabli.
15. Należy zwrócić uwagę na że, podczas czyszczenia maszyny lub zasobnika zapraw istnieje ryzyko zachłapania się lub ubrudzenia resztkami zapraw do klejenia.
16. Naprawy mechaniczne lub elektryczne są nie dopuszczalne z wyjątkiem autoryzowanego serwisu.
17. Maszyna zmywająca może być obsługiwana tylko przez przeszkolony personel oraz przez osoby pełnoletnie (18 lat).

Aplikator do zapraw klejowych.

Aplikator do nakładania zapraw klejowych stosowany do zapraw cienkowarstwowych, zapraw cementowych, epoksydowych i polimerowych. Aplikator wyposażony jest w wymienne kielnie/grzebienie (regulowane w zakresie od 3 do 5mm). Aplikator wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej, urządzenie jest łatwe w czyszczeniu i konserwacji.

Aplikator do zapraw klejowych jest łatwy w obsłudze i eksploatacji, dlatego pozwala na stały i równomierny przepływ materiału i szybką aplikację na podłoże.

Obsługa Aplikatora do zapraw klejowych.

1. Uprzednio wymieszaną i przygotowaną zaprawę klejową wlewamy do dozownika (max. 50 kg).
2. Po załączeniu silnika/wibratora (po odczekaniu paru sekund) za pomocą dźwigni otwieramy dozownik pozycja "open".
3. Rozpoczynamy aplikację materiału na powierzchnię uprzednio przygotowaną (podłoże musi być: równe, suche, nośne itp).
4. Nakładanie zaprawy odbywa się - ciągnąc Aplikator do tyłu.
5. Po zakończeniu aplikacji - należy zamknąć dozownik poz. „close” za pomocą dźwigni i wyłączyć silnik/wibrator.
6. Nie wolno dopuścić do trwałego zabrudzenia Aplikatora resztkami zapraw. Tuż po zakończeniu aplikacji należy Aplikator umyć i osuszyć.

Deklaracja zgodności z normą europejską EG.

Deklaruję, że firma Pergo Geratebau GmbH, A-5165 Berndorf,
Handwerkstr. 4-5 Austria, że wyprodukowane
maszyny.....
.....Produkcja seryjna jest
zgodna z normą europejską: 89/392/EWG.

Berndorf, 1209.1998

Edgar Perdolt

Technischer Leiter

Gwarancja 1 rok (z wyjątkiem elementy wymienne)

Serwis techniczny
dystrybutora

Tel. 501-167-225

Stempel

